

Fehlercodes Truhengeräte MFZ Fehlercodes 1-Wege-Deckenkassetten MLZ

Fehlercode	Blinkschema	Störung	Abhilfe
Linke Betriebsanzeige blinkt regelmäßig 1-mal pro Sek.		Verdrahtungsfehler oder Signalfehler	Verdrahtung der Steuerleitungen prüfen
Linke Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft.		Steuerung des Außengerätes	Blinksignale auf der Inverter und/oder Steuerplatine des Außengerätes überprüfen und dementsprechend handeln
Linke Betriebsanzeige blinkt 2-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		- Verdampfer-Temperaturfühler RT12, RT13 - Raum-Temperaturfühler RT11	- Widerstand der Temperaturfühler prüfen - Anschluss und Verbindungskabel auf Beschädigung und festen Sitz überprüfen - Steuerplatine prüfen
Linke Betriebsanzeige blinkt 3-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Lüftermotor	Lüftermotoren prüfen
Linke Betriebsanzeige blinkt 4-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Steuerung des Innengerätes	Steuerplatine überprüfen und eventuell austauschen
Linke Betriebsanzeige blinkt 5-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Spannungsversorgung des Außengerätes	- Inverter und Verdichter prüfen - Prüfen, ob alle Absperrventile vollständig geöffnet sind
Linke Betriebsanzeige blinkt 6-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Temperaturfühler des Außengerätes	Temperaturfühler prüfen
Linke Betriebsanzeige blinkt 7-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Steuerung des Außengerätes	Steuerplatine und/oder Inverterplatine des Außengerätes überprüfen und eventuell austauschen
Linke Betriebsanzeige blinkt 9-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		nur MLZ: Kondensatpumpe	- Schwimmerschalter prüfen - Kondenstatpumpe prüfen - Abflussleitung verstopft, prüfen, reinigen - Anschluss von Schwimmerschalter und Kondensatpumpe prüfen
Linke Betriebsanzeige blinkt 14-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Andere Störung	Mit Hilfe des Fehlerspeichers die Ursachen der Störung finden und beheben
Linke Betriebsanzeige blinkt 15-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		nur MFZ: Luftklappe	Luftklappe prüfen
Linke Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft, die rechte Betriebsanzeige blinkt 1-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		nur im Multi Split-Betrieb mit MXZ- Außengerät: Eingestellte Betriebsart des Innengerätes	Alle Innengeräte in die selbe Betriebsart schalten oder abwarten, bis das Außengerät in die andere Betriebsart geschaltet wird