

Fehlercodes Wandgeräte MSZ

Fehlercode	Blinkschema	Störung	Abhilfe
Obere oder linke Betriebsanzeige/POWER-LED blinkt regelmäßig 1-mal pro Sek.		Verdrahtungsfehler oder Signalfehler	Verdrahtung der Steuerleitungen prüfen
Obere oder linke Betriebsanzeige/POWER-LED blinkt 2-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		- Verdampfer-Temperaturfühler RT12, RT13 - Raumtemperaturfühler RT11	- Widerstand der Temperaturfühler prüfen - Anschluss und Verbindungskabel auf Beschädigung und festen Sitz prüfen - Steuerplatine prüfen
Obere oder linke Betriebsanzeige/POWER-LED blinkt 3-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Gebäsemotor am Innengerät	Gebäsemotor des Innengerätes prüfen
Obere oder linke Betriebsanzeige/POWER-LED blinkt 4-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Steuerungssystem des Innengerätes	Steuerplatine überprüfen und eventuell austauschen
Obere oder linke Betriebsanzeige/POWER-LED blinkt 5-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Spannungsversorgung des Außengerätes	- Inverter und Verdichter prüfen - Prüfen, ob alle Absperrventile vollständig geöffnet sind
Obere oder linke Betriebsanzeige/POWER-LED blinkt 6-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Temperaturfühler des Außengerätes	Temperaturfühler prüfen
Obere oder linke Betriebsanzeige/POWER-LED blinkt 7-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Steuerungssystem des Außengerätes	Steuerplatine und/oder Inverterplatine des Außengerätes überprüfen und eventuell austauschen
Obere oder linke Betriebsanzeige/POWER-LED blinkt 14-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Andere Störung	Mit Hilfe des Fehlerspeichers die Ursachen der Störung finden und beheben
Obere Betriebsanzeige/ POWER-LED leuchtet dauerhaft.		nur MSZ-GE•VA, MSZ-FD•VA: Steuerungssystem des Außengerätes	Blinksignale auf der Inverter und/oder Steuerplatine des Außengerätes prüfen und dementsprechend handeln
Die linke Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft.		nur MSZ-EF•VE: Steuerungssystem des Außengerätes	Blinksignale auf der Inverter und/oder Steuerplatine des Außengerätes prüfen und dementsprechend handeln
Beide Betriebsanzeigen blinken gleichzeitig 1-mal pro Sek.		nur MSZ-GE•VA, MSZ-FD•VA: Horizontale Luftleitleitlamelle (Vane)	Montage und Sitz der Horizontallamellen überprüfen
Die obere Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft, die untere Betriebsanzeige blinkt 1-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		nur MSZ-GE•VA im Multi-Split-Betrieb mit MXZ-Außengerät: Stand-by – Warten auf andere Innengeräte, abweichende Betriebsart gewählt	Alle Innengeräte in die selbe Betriebsart schalten
Bei MSZ-FD25/35/50VA Alle LEDs blinken gleichzeitig 1-mal pro Sek.		Horizontale Luftleitleitlamelle	Montage und Sitz der Horizontallamellen überprüfen
Bei MSZ-FD25/35/50VA Beide LEDs der AREA-Anzeige blinken regelmäßig 1-mal und sind für 2,5 Sek. erloschen.		nur MSZ-FD•VA im Multi-Split-Betrieb mit MXZ-Außengerät: Eingestellte Betriebsart des Innengerätes	Alle Innengeräte in die selbe Betriebsart schalten
Bei MSZ-FD25/35/50VA Die PLASMA-LED blinkt regelmäßig 2-mal und ist für 2,5 Sek. erloschen. Dieser Rhythmus wiederholt sich ständig.		Spannungsversorgung der PLASMA-Filter	Steuerplatine des Innengerätes defekt: austauschen